

- Das Timer-Modul vorsichtig an einem Ende von unten aus dem Armband drücken ① und ②.

**Achtung!**  
Nicht die Seiten des Armbandes auseinanderziehen – Beschädigungsgefahr!

- Eine Nadel vorsichtig in die äußere Kerbe der Batteriehalterung stecken ③ und die Halterung nur ganz leicht aufhebeln ④. Bei der zweiten Halterung genauso verfahren.
- Beide Halterungen entfernen ⑤.
- Beide Batterien entnehmen und die neuen Batterien einsetzen. Auf richtige Polarität achten (+-Pol zeigt nach oben) ⑥!
- Beide Halterungen vorsichtig wieder aufsetzen und sanft einrasten ⑦.

#### Hinweis:

Sollte die Halterung durch das Aufhebeln zu lose sitzen, ganz behutsam die Laschen der Halterung ein wenig zusammendrücken.

- Das Timer-Modul vorsichtig wieder ins Armband einsetzen

#### Reset durchführen


Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Trinkuhr nicht mehr einwandfrei arbeitet, obwohl die Batterien noch ausreichend geladen sind, führen Sie ein Reset durch.

- Drücken Sie mit einer Nadel vorsichtig in die Öffnung AC ⑧. Die Trinkuhr wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.


#### Reinigung und Pflege

Darauf achten, dass kein Wasser ins Innere der Trinkuhr gelangt. Nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Keine sand-, soda-, säure- oder lösungsmittelhaltigen Putzmittel verwenden. Diese können die Oberfläche beschädigen.

#### Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!


 Jeder Verbraucher ist **gesetzlich verpflichtet**, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben.

Alle Batterien und Akkus können dadurch einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden. Batterien und Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind durch dieses Zeichen und durch chemische Symbole gekennzeichnet (Cd für Cadmium, Hg für Quecksilber, Pb für Blei).

**Gefahren!**  
 Batterien und Akkus niemals in offenes Feuer wer-

fen, da diese explodieren können. Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen; sie könnten sie verschlucken. Nicht-wiederaufladbare Batterien niemals versuchen zu laden.

#### Gerät entsorgen

 Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!  
Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Deshalb sind Elektrogeräte mit dem oben abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

#### Gewährleistung

Für diesen Artikel gilt die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten.

Imported by Havauxes,  
22172 Hamburg

Artikelnr.: 500006 (schwarz)  
500007 (grün)  
500008 (blau)  
500009 (orange)  
500010 (weiß)

Typnummer: OM 334  
Anleitung: 91323\_20090825

